

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Establishment Metalúrgico Renania S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto y una asistencia gratuita, por el término de **doce (12) meses**, a partir de la fecha de compra por parte del usuario.

Se garantiza el cambio o reparación por cualquier defecto de fábrica.

Se garantiza el servicio técnico realizado en nuestros centros de servicio autorizados.

El certificado de garantía debe ser presentado con la factura del producto.

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

Daños causados por una deficiente instalación eléctrica del usuario (cortocircuitos, oscilaciones excesivas en la red eléctrica, fallas de puesta a tierra).

Daños causados por condiciones ambientales como terremotos, inundaciones, rayos, humedad, incendios, etc.

Daños causados por accidentes de transporte, uso inadecuado del equipo, maltrato por parte del usuario.

Daños ocurridos al producto o a sus accesorios por roturas, mal uso, mala manipulación o por la interpretación incorrecta de este manual.

Equipos expuestos a modificaciones, reparaciones por personal ajeno al servicio técnico autorizado.

El mantenimiento del producto no está cubierto por la garantía.

Si los datos de la factura son ilegibles, o tienen tachaduras.

DISTRIBUYE Y GARANTIZA:

ESTABLECIMIENTO METALURGICO RENANIA S.A

AV. DONATO ALVAREZ 500, PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO QUILMES

CP: 1879 / QUILMES - PROVINCIA DE Bs. As.

TEL: 4270-0716 - EMAIL: serviciotecnico@renania-sa.com

CUIT: 30-50275261-4 | ☎ 11 5799-2305

Modelo: STCFT200-07, STC200, STCOE, STCOT, STCOTT

Características Técnicas: 220-240V~ | 50-60Hz | 2.000W



MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONNECTOR



MODELOS:

STCFT200-07
STC200
STCOE
STCOT
STCOTT

Estimado cliente:

Gracias por la confianza depositada al adquirir uno de nuestros productos.

Le pedimos que antes de comenzar a utilizar nuestros productos lea atentamente y conserve el manual de instrucciones.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

A fin de evitar daños o accidentes, lea cuidadosamente las instrucciones de uso detalladas en este manual.

- ✓ No debe ser ubicado directamente debajo de un tomacorriente
- ✓ No use este calefactor si sufrió alguna caída.
- ✓ No use este calefactor si tiene daños visibles
- ✓ ADVERTENCIA: No use este calefactor en habitaciones pequeñas cuando son ocupadas por personas que no tienen la posibilidad de salir de la habitación por sus propios medios, a menos que tengan supervisión constante.
- ✓ Si el cordón de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas similarmente calificadas de manera de evitar peligro.
- ✓ El equipo no desde ser conectado en condiciones húmedas, si el piso está mojado, si alguna de las partes del producto está mojado, o si el usuario tiene las manos mojadas o húmedas. Si el aparato se conecta en condiciones húmedas puede producir una descarga eléctrica mortal.
- ✓ Elija un lugar cercano al toma corrientes, verifique el buen estado de la línea, el toma y el cable.
- ✓ Antes de enchufar compruebe si la tensión especificada es la que corresponde a la de la red de su hogar. Y que la conexión eléctrica esté autorizada.
- ✓ Desconecte el aparato sujetando del enchufe, no tire del cable eléctrico.
- ✓ No utilice el aparato sin las rejillas protectoras. Y no introduzca objetos dentro de las rejillas.
- ✓ No exponga el aparato a la intemperie. Debe ser colocado en una superficie plana y estable.
- ✓ Envíe el aparato a los servicios de reparación oficiales. En caso de fallas, comuníquese con el fabricante.
- ✓ El producto debe estar a un mínimo de 20 cm de las paredes y su parte superior a no menos de 1 metro de cualquier otra superficie sobre él. No cubrir el aparato total ni parcialmente.
- ✓ No utilizarlo en baño, bañeras, duchas o lavatorios.
- ✓ No colocarlo cerca ni sobre superficies o materiales inflamables.
- ✓ No colocarlo debajo o cerca de cortinados, superficies tapizadas o telas. No colocar en el interior de vestidores o guardarropas.
- ✓ No permitir el uso de este aparato a niños y/u otras personas que no hayan leído el presente instructivo de seguridad.
- ✓ Para el óptimo funcionamiento del producto, se recomienda cerrar puertas y ventanas de la habitación donde esté siendo usado.
- ✓ La empresa no se responsabiliza de daños al usuario y/o terceras personas por el uso inadecuado del equipo.

FUNCIONES Y PARTICULARIDADES



ES NORMAL QUE EMITA OLORES LA PRIMERA VEZ QUE SE ENCIENDE O SI DURANTE MUCHO TIEMPO NO HA SIDO ENCENDIDO.

- 1 Posición apagado
- 2 Posición de potencia mínima
- 3 Posición de potencia máxima

Gire el mando del termostato completamente en el sentido de las agujas del reloj hasta el máximo. Cuando se alcance la temperatura deseada gire despacio la perilla del termostato en sentido anti horario. El calefactor conservará la temperatura del aire automáticamente.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD



La posición indicada con la "I" es una posición de control manual del temporizador, el cual continuará funcionando aunque la energía se utilizará de forma constante. La posición "0", el temporizador continúa funcionando aunque ninguna energía alimente al calefactor. Gire el anillo exterior del temporizador en el sentido horario hasta señalar el tiempo actual con la fecha indicadora.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- 1 - El producto debe ser regularmente limpiado debido al uso frecuente y prolongado.
- 2 - Apagar el producto y desenchufar el cable de alimentación antes de limpiarlo.
- 3 - No lavar el producto con agua
- 4 - Para limpiar el producto, pasar un paño húmedo con detergente

Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas

