

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Establecimiento Metalúrgico Renania S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto y una asistencia gratuita, por el término de **doce (12) meses**, a partir de la fecha de compra por parte del usuario.

Se garantiza el cambio o reparación por cualquier defecto de fábrica.

Se garantiza el servicio técnico realizado en nuestros centros de servicio autorizados.

El certificado de garantía debe ser presentado con la factura del producto.

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

Daños causados por una deficiente instalación eléctrica del usuario (cortocircuitos, oscilaciones excesivas en la red eléctrica, fallas de puesta a tierra).

Daños causados por condiciones ambientales como terremotos, inundaciones, rayos, humedad, incendios, etc.

Daños causados por accidentes de transporte, uso inadecuado del equipo, maltrato por parte del usuario.

Daños ocurridos al producto o a sus accesorios por roturas, mal uso, mala manipulación o por la interpretación incorrecta de este manual.

Equipos expuestos a modificaciones, reparaciones por personal ajeno al servicio técnico autorizado.

El mantenimiento del producto no está cubierto por la garantía.

Si los datos de la factura son ilegibles, o tienen tachaduras.

DISTRIBUYE Y GARANTIZA:

ESTABLECIMIENTO METALURGICO RENANIA S.A

AV. DONATO ALVAREZ 500, PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO QUILMES

CP: 1879 / QUILMES – PROVINCIA DE Bs. As.

TEL: 4270-0716 - EMAIL: serviciotecnico@renania-sa.com

CUIT: 30-50275261-4 | ☎ 11 5799-2305

Modelos: STH125 | STHG125

Características Técnicas: 220V~ | 50-60Hz | 1200W | Clase I



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESTUFA HALÓGENA FIJA Y GIRATORIA

MODELOS: STH125 | STHG125



Estimado cliente:

Gracias por la confianza depositada al adquirir uno de nuestros productos.

Le pedimos que antes de comenzar a utilizar nuestros productos lea atentamente y conserve el manual de instrucciones.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- ✓ La estufa no debe ser ubicada directamente debajo de un tomacorriente.
- ✓ No se debe usar el calentador con un programador, temporizador, control remoto separado o cualquier otro dispositivo, que deje el interruptor en automático, debido a que un riesgo de fuego puede existir si el calentador es cubierto o posicionado incorrectamente.
- ✓ El equipo no debe ser conectado en condiciones húmedas. Si el piso está mojado, si alguna de las partes del producto está mojado, o si el usuario tiene las manos mojadas o húmedas. Si el aparato se conecta en condiciones húmedas puede producir una descarga eléctrica mortal.
- ✓ Elija un lugar cercano al toma corrientes, verifique el buen estado de la línea, el toma corriente y el cable.
- ✓ Antes de enchufar compruebe si la tensión especificada es la que corresponde a la de la red de su hogar. Y que la conexión eléctrica esté autorizada.
- ✓ Desconecte el aparato sujetando el enchufe. No tire del cable eléctrico.
- ✓ No utilice el aparato sin las rejillas protectoras. Y no introduzca objetos dentro de las rejillas.
- ✓ No exponga el aparato a la intemperie. Debe ser colocado en una superficie plana y estable.
- ✓ Envíe el aparato a los servicios de reparación oficiales. En caso de fallas, comuníquese con el fabricante.
- ✓ El producto debe estar a un mínimo de 20 cm de las paredes y su parte superior a no menos de 1 metro de cualquier otra superficie sobre él. No cubrir el aparato total ni parcialmente.
- ✓ No utilizarlo en baño, bañeras, duchas o lavatorios.
- ✓ No colocarlo cerca ni sobre superficies o materiales inflamables.
- ✓ No colocarlo debajo o cerca de cortinados, superficies tapizadas o telas. No colocar en el interior de vestidores o guardarropas.
- ✓ No permitir el uso de este aparato a niños y/u otras personas que no hayan leído el presente instructivo de seguridad.
- ✓ Para el óptimo funcionamiento del producto, se recomienda cerrar puertas y ventanas de la habitación donde esté siendo usado.
- ✓ La empresa no se responsabiliza de daños al usuario y/o terceras personas por el uso inadecuado del equipo.
- ✓ Si el cordón de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante o por su representante o por cualquier persona calificada para evitar peligro.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- 1- El producto debe ser regularmente limpiado debido al uso frecuente y prolongado.
- 2- Apagar el producto y desenchufar el cable de alimentación antes de limpiarlo.
- 3- No lavar el producto con agua.
- 4- Para limpiar el producto, pasar un paño húmedo con detergente.

FUNCIONES Y PARTICULARIDADES

HALÓGENA FIJA



0 Posición de apagado: cuando enchufe o desenchufe el cable a la red eléctrica, siempre debe estar seleccionada esa posición.

1 Posición de encendido: la estufa demanda un consumo eléctrico de 400W por cada tubo encendido.
1 tubo encendido: 400 W de consumo
2 tubos encendidos: 800 W de consumo
3 tubos encendidos: 1200 W de consumo

HALÓGENA GIRATORIA



TECLA MODO
GIRATORIO

0 Posición de apagado: cuando enchufe o desenchufe el cable a la red eléctrica, siempre debe estar seleccionada esa posición.

1 Posición de encendido: la estufa demanda un consumo eléctrico de 400W por cada tubo encendido.
1 tubo encendido: 400 W de consumo
2 tubos encendidos: 800 W de consumo
3 tubos encendidos: 1200 W de consumo
4 tecla modo giratorio

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD



Posee un dispositivo antivuelco, que corta la alimentación eléctrica cuando este se inclina en más de 15° del plano, evitando de esta manera accidentes domésticos.

